

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS.

INDLEDNING

Tak fordi du har købt din nye "GSM/GPRS/GPS TRACKER" hos Greenway. På de følgende sider kan du læse hvordan du skal programmere og bruge den – let og problemfrit.

Læs manualen grundigt inden du tager apparatet i brug, det sikrer at du får fuld udbytte af din nye GPS-Tracker.

1-3 Exteriør



1. Æsken indeholder:

- 1 stk. GSM/GPRS/GPS Tracker
- 1 stk. lader
- 1 stk. omformer med netstik til lader
- 2 stk. batteri
- 1 stk. halsbånd
- 1 stk. dansk manual

2. Tracker forside og side med betjeningsknapper:



3. Tracker i halsbånd



Tracker monteret på hunde / katte halsbånd.

4 Specifikationer

Content	Specs.
Dim.	46mm x 39mm x 13mm
Weight	35g
Network	GSM/GPRS
Band	900/1800/1900Mhz
GPS chip	SIRF3 chip
GSM/GPRS module	MTK module
GPS sensitivity	-159dBm
GPS accuracy	5m
Time To First Fix	Cold status 45s Warm status 35s Hot status 1s
Wall charger	110—220V input 5V output
Battery	Chargeable changeable 3.7V 600mAh Li-ion battery
Standby	48hours
Storage Temp.	-40°C to +85°C
Operation Temp.	-20°C to +55°C
Humidity	5%--95% non-condensing

5.1 SIM kortet.

For at din GPS tracker skal virke, skal du have installeret et SIM-kort. Det letteste og billigste er at anskaffe et SIM-kort UDEN abonnement, altså dét der også kaldes et taletidskort. Der er flere udbydere af disse kort, find f.eks. en på Internettet.

Inden du sætter SIM-kortet i GPS'en skal du sikre dig at PIN-koden er de-aktiveret på kortet. Sæt SIM-kortet i din almindelige mobiltelefon og sæt dato, land og de-aktiver PIN-koden. De-aktiver også alle viderestillinger og telefonsvare-rindstillinger hvis de er aktive.

VIGTIGT: prøv at sende SMS til og fra telefonen. Hvis du ikke kan begge dele, kan du heller ikke kommunikere med GPS'en. Ret fejlen (aktiv PIN-kode, mobilsvar slået til, ikke mere taletid, taletidskortet udløbet)

Tag SIM-kortet ud igen og sæt det i GPS'en.

1. Åben bagsidedækslet og tag batteriet ud hvis det er sat i.
2. Skub SIM-kort holderen til venstre og løft den.
3. Læg SIM-kortet i holderen, så det passer med det skrå hjørne, og skub SIM-kort holderens dæksel tilbage mod højre og tryk det fast.

5.2 Batteri og oplader

Første gang du skal oplade batteriet skal det oplades helt. Det tager 8-12 timer. Brug altid den lader der følger med sættet. Systemet bruger LI-ion batterier og et fuldt opladet batteri har en stand-by tid på ca. 48 timer. Efter første opladning kan batteriet oplades på 3-5 timer.

Pas på:

LI-ion batterier indeholder farlige kemikalier og kan eksplodere hvis de udsættes for meget hård belastning eller ild.

Oplad batteriet inden det er helt tomt for at være sikker på optimal GPS dækning.

5.3 Start

- Sæt SIM-kort og batteri i GPS'en.
- Tænd GPS'en UDENDØRS ved at trykke nogle sekunder på "on/off"-knappen
- Første gang du bruger GPS'en skal den initialiseres - se 5.4
- Efter 10-40 sekunder vil GPS'en begynde at arbejde og modtage GSM signaler såvel som GPS signaler. Den grønne kontrollampe vil blinke når enheden modtager signaler, hvis den ikke modtager signaler lyser den konstant.
- Når GPS'en modtager signalerne korrekt kan du begynde at bruge den og sætte de efterfølgende indstillinger.

At slukke GPS'en

For at slukke GPS'en skal den være uden for satellit-rækkevidde. Tag den indenfor og vent et par minutter. Hold den evt. inden i hånden og tryk på On/Off-kanppen i 3-5 sekunder. Når den grønne lampe slukker er GPS'en også slukket. Denne funktion kan ind imellem være lidt drilagtig - systemet er lavet sådan af sikkerhedshensyn så GPS'en ikke bliver slukket ved et uheld.

5.4 Initialisering

Send en SMS med "begin+password" (skrives: begin123456) til GPS'en). Den vil svare "begin ok" og vil initialisere alle indstillinger

BEMÆRK: GPS'en er indstillet med passwordet 123456 som standardindstilling.

5.5 Ændring af password

Send en SMS med "password+old password+mellemlum+newpassword" for at ændre password.

BEMÆRK: Vær sikker på at huske det nye password, du er nødt til at uploade softwaren til GPS'en for at genopsætte fabriksopsætningerne hvis du glemmer passwordet.

Husk at passwordet skal være med 6 tal ellers kan GPS'en ikke genkende det.

5.6 Autorisation

Man kan autorisere op til 5 forskellige telefonnumre, altså få GPS'en til at sende SMS-beskeder til 5 forskellige foruddefinerede telefonnumre ad gangen. Det er ikke nødvendigt at autorisere en eller flere telefoner, men bemærk, at uden autorisation ved GPS'en ikke hvilken telefon(er) den skal ringe til ved tryk på SOS-knappen, når GPS'en forlader et geo-fence, ved auto-track, ved bevægelsesalarm og ved fartalarm.

5.6.1

Ring til GPS'en 10 gange fra din mobiltelefon. Vent mindst 30 sekunder mellem hvert opkald. Du vil sikkert modtage 10 positioner fra GPS'en som SMS, dem kan du bare slette.

Nu har GPS'en autoriseret DIN mobiltelefon automatisk.

5.6.2

Send SMS med "admin+password+mellemlum+mobilnummer for at yderligere autorisere en telefon osv. Alle de telefoner der skal autoriseres udover den første (hvis det ønskes) skal sættes op fra den først autoriserede telefon. Hver gang autorisationen er lykket får du beskeden "admin ok" som SMS.

Hvis du vil ophæve et autoriseret nummer skal du taste "nadmin+password+mellemlum+det autoriserede nummer du vil ophæve.

5.6.3

Af hensyn til roaming skal du tilføje din landekode på mobiltelefonnummeret, f.eks skal du sende "admin123456 004522334455" til GPS'en for at autorisere nummeret 22 33 44 55.

5.7 Realtime forespørgsel

5.7.1

Hvis der ikke er sat et autoriseret telefonnummer vil GPS'en sende en GEO-information til den telefon der ringer den op. Hvis der er sat et autoriseret telefonnummer vil GPS'en ikke reagere, hvis den bliver ringet op af en ikke autoriseret telefon.

5.7.2

Når en autoriseret/ikke autoriseret telefon ringer GPS'en op, afbryder den ("lægger på") og sender en real-time rapport (SMS) til telefonen med et direkte link til f.eks. Google Maps og denne tekst:

lat = breddegrad
long = længdegrad
speed = fart
Time = klokkeslet
Date = dato
bat = batteristand
signal = signalstyrke
IMEI = IMEI nummer

Du kan trykke på linket i SMS'en og direkte se på din telefon hvor GPS'en befinder sig. Hvis du ikke kan komme på internettet med din telefon kan du taste længde- og breddegrad ind på din PC/Mac, se nedenfor.

For at se hvor GPS'en (og dét den sidder i eller på) befinder sig, kan du gå ind på Google Earth (www.earth.google.com/intl/da) eller Tracker2Map (<http://www.tracker2map.com>) eller Google Maps (www.maps.google.dk) og indtaste bredde- og længdegrader (latitude og longitude) direkte i søgefeltet, adskilt af et komma (Google Earth/Maps) og med alle de decimaler du får at vide i geo-rapporten fra GPS'en). Nu kan du nøjagtigt se hvor GPS'en befinder sig – i Google Earth og Tracker2map på foto og i Google Maps på kort (grøn pil)

5.8 Auto track på mobiltelefon

5.8.1

Send "begin123456" til GPS'en for at initialisere den. Den vil svare "begin ok". Send tidsintervaller og antal gange du ønsker at modtage positioner med en SMS f.eks. "at30sum15". Tallet "30" er tidsintervallet mellem beskederne og "15" er antal gange du ønsker at få positionerne.

5.8.2

For at ophæve auto tracking sender du "noat123456" til GPS'en.

BEMÆRK. Intervallerne du ønsker at få tilsendt rapporter i må ikke være kortere end 30 sekunder og højere end 999999 sekunder.

5.9 Stemmeovervågning

I denne indstilling kan du kalde GPS'en for at aflytte den (se venligst 5.10 for instruktion) GPS'en har indbygget mikrofon.

5.10 Skift mellem "Track" og "Monitor"

5.10.1

Standardindstillingen er "Track"

5.10.2

Send en SMS med "monitor+password" til GPS'en, den vil svare "monitor ok" og skifte til monitor indstilling.

5.10.3

Send en SMS med "tracker+password" til GPS'en og den vil svare "tracker ok" og gå tilbage til tracker indstilling

5.11 Geo-fence / elektronisk hegn

Man kan opsætte et "elektronsik hegn" for at overvåge bevægelserne inden for dette. GPS'en vil sende en besked til de autoriserede numre hvis den forlader det definerede område.

5.11.1

Ud af et defineret område:

GPS'en skal have ligget stille i 3-10 minutter.

Send en SMS "stockade+password+mellemrum+longitude,latitude;longitude,latitu de1" til GPS'en. Bemærk et-tallet efter sidste breddegrad, det er dét der bestemmer at GPS'en IKKE må **forlade** et område.

Ind i et defineret område:

GPS'en skal have ligget stille i 3-10 minutter.

Send en SMS "stockade+password+mellemrum+longitude,latitude;longitude,latitu de2" til GPS'en. Bemærk to-tallet efter sidste breddegrad, det er dét der bestemmer at GPS'en IKKE må **komme ind i** et område.

I tilfælde af at GPS'en forlader eller komme rind i det definerede område vil den sende en SMS med "stockade+geo-info" til de autoriserede numre.

"Geo-info" er koordinater (længdegrader og breddegrader) og fortæller hvor GPS'en befinder sig - og dermed det eller den GPS'en er sat fast i eller på (f.eks. en person, en hund, en barnevogn, en bil eller en båd).

BEMÆRK: Når du skal opsætte et geo-fence / elektronisk hegn skal du gøre som følger:

Gå ind på Google Earth og find det område hvor du vil opsætte hegnet (f.eks. Dalehøjvej XX 3120 Dronning Mølle). Når luftfotoet af området er på skærmen, trykker du på + / - til en passende forstørrelse ses. Sæt cuseren over det øverste, venstre hjørne af det område du vil afgrænse og aflæs længde og breddegrader (i menuen "Indstillinger" i topmenuen på Google Earth skal du have sat koordinaterne til "decimalgrader"). Skriv dem ned. Sæt nu curseren over det nederste, højre hjørne du vil afgrænse, aflæs og skriv ned. Du har nu defineret det område du vil afgrænse.

NB. I denne funktion skal du være opmærksom på at GPS'en kræver at få skrevet længdegrad først og derefter breddegrad - altså omvendt af den rækkefølge det står på i Google Earth (koordinaterne står i nederste, venstre hjørne af kortet på skærmen i Google Earth).

Tryk på linket i SMS'en på din Smartphone eller gå ind på Google Earth på din PC/ Mac (www.earth.google.com/intl/da/ eller Tracker2Map (<http://www.tracker2map.com>) eller Google Maps (www.maps.google.dk) og indtaste bredde- og længdegrader (latitude og longitude) direkte i søgefeltet, adskilt af et komma (Google Earth) og med alle de decimaler du får at vide i geo-rapporten fra GPS'en). Nu kan du nøjagtigt se hvor GPS'en befinder sig - i Google Earth og Tracker2Map på foto og i Google Maps på kort (grøn pil).

5.12 Bevægelses alarm

5.12.1

Opsætning: GPS'en skal have ligget stille i 3-10 minutter. Send en SMS "move+password" til GPS'en – GPS'en svarer "move ok". I tilfælde af at GPS'en bliver flyttet mere end 200 meter, vil den sende beskeden "move" sammen med en Geo-info (bredde- og længdegrad) til de autoriserede numre. Den sender denne information 3 gange med 3 minutters mellemrum.

5.12.2

Ophæv bevægelses alarmer: Send en SMS med "nomove+password" til GPS'en for at de-aktivere bevægelsesalarmen.

5.13 Alarm ved hastighed

5.13.1

Opsætning: Send en SMS til GPS'en "speed+password+mellemrum+080" (hvis du f.eks. ønsker at blive alarmeret hvis GPS'en bevæger sig hurtigere end 80 km/t) – GPS'en svarer "speed ok". Hvis GPS'en bevæger sig hurtigere end f.eks. 80 km/t sender den en SMS med "speed+080+Geo-info" til de autoriserede telefoner.

5.13.2

Ophæv bevægelses alarm: Send en SMS med "nospeed+password" til GPS'en.

Bemærk: Det anbefales ikke at sætte alarmer til en fart lavere end 50 km/t. Under denne fart kan GPS'en oplysning være misvisende på grund af svigtende eller dårligt GPS-signal.

5.14 Tjek IMEI nummer

Send en SMS "imei+password" til GPS'en for at tjekke dens IMEI-nummer.

5.15. SOS knappen

Tryk på SOS-knappen i 3 sekunder. GPS'en vil sende en SMS "help me+Geo-info" til de autoriserede telefoner hver 3. minut. GPS'en stopper med at sende når en af de autoriserede telefoner sender en SMS med "nosos+123456" til GPS'en.

5.16 Lavt batteriniveau

GPS'en begynder at sende lavt batteriniveau-alarm når spændingen i batteriet når under 3,7 V. Den sender en SMS hvert 3. minut. Advarslen er "lowbattery+Geo-info"

5.17 Hemmeligt nummer

Hvis et hemmeligt, autoriseret nummer kalder GPS'en vil den sende en SMS med det hemmelige nummer og GEO-info til alle de autoriserede telefonnumre.

5.17.1

Send en SMS med "hidenummer+password" for at sætte et hemmeligt (skjult) nummer op

5.17.2

Send en SMS med "nohidenumber+password" for at slette det hemmelige (skjulte) nummer

5.18 SMS center

5.18.1

Send en SMS "adminsms+password+mellemrum+mobilnummer" for at sætte et SMS center op.

Når SMS centret er sat op, vil GPS'en sende en SMS med GEO-info og det autoriserede nummer der kaldte GPS'en, til SMS centret.

5.18.2

Send en SMS "noadminsms+password" for at de-aktivere SMS-centret.

5.19 GPRS opsætning

For at kunne bruge GPRS funktionen skal du sætte IP, port og APN (access point name) op ved at sende SMS-kommandoer.

5.19.1

Opsætning af IP adresse og port:

Send en SMS med "adminip+password+mellemrum+ipadresse+mellemrum+port". Hvis opsætningen er korrekt vil GPS'en svare med en SMS "adminip ok"

Ophævnning af GPRS: Send en SMS med "noadminip+password"

5.19.2 Opsætning af APN

Opsætning: Send en SMS med "apn+password+mellemrum+[specificér] apn" Hvis opsætningen er korrekt vil GPS'en svare med en SMS "APN ok"

PS Det gamle APN vil ikke være gyldig længere når du har sat et ny APN.

Så snart IP, port og APN er sat op, kan du ringe op eller sende en SMS til GPS'en. Den vil "lægge på" og sende koordinaterne til IP adressen.

Beskeden der bliver sendt til IP-adressen er:

Serienummer + autoriseret nummer + GPRMC + GPS-signal, destination, IMEI nummer og CR16 checksum

Forholdsregler

For at forlænge GPS´ens levetid bør du tage følgende forholdsregler:

1. Hold GPS´en tør, den er stænktæt, men ikke vandtæt.
2. Brug ikke GPS´en på meget støvede lokaliteter
3. Læg ikke GPS´en på meget varme eller meget kolde lokaliteter
4. Ryst og bank ikke GPS´en hårdt
5. Tør GPS´en med en tør, blød klud ved rengøring
6. Overmal ikke GPS´en, det kan svække ydelsen.
7. Adskil ikke GPS´en
8. Brug de batterier og opladeren der leveres med GPS´en

Problemer og løsninger

GPS´en vil ikke starte:

Tjek batterierne og se om de er fuldt opladede og korrekt installeret.

GPS´en vil ikke "lægge på":

Hvis et ikke autoriseret nummer har kaldt GPS´en. Initialiser GPS´en igen og op-sæt de autoriserede numre igen

Bemærk: GPS´en bør altid tændes udendørs – det sikrer en meget hurtigere og bedre satellitforbindelse.

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS.

OBS:
Hvis du vælger at bruge kort som f.eks. er baseret på Google's kortmateriale i Google Maps, Google Earth eller bruger Tracker2Map eller andre eksterne tjenester kan Greenway ApS ikke stilles til ansvar for kortenes indhold, nøjagtighed eller rigtighed.

Greenway ApS hæfter ikke for fejl eller misforståelser som opstår i forbindelse med læsning af denne manual. Manualen kan til enhver tid ændres uden varsel.

Greenway ApS kan ikke drages til ansvar på grund af personer, dyr eller andet som forsvinder eller ikke kan spores ved hjælp af det leverede trackingsystem.

Senest rettet:
København 1. august 2012